

SDS2000 固件版本升级指导

- 如果您的 SDS2000 的固件版本已经是 2.0 版本（1.2.1.xx.x），请直接按照下述步骤升级。
- 如果您的 SDS2000 的固件版本是 1.0 版本（1.1.1.xx.x），请参考文档《SDS2000 固件版本 1.0 到 2.0 升级指导》升级。

注意：升级过程中请勿断电或拔出 U 盘，否则可能造成仪器升级失败，从而导致无法开机。

1. 将压缩包内的固件升级文件 (.ads)解压到 U 盘中。
2. 将 U 盘插入示波器前面板的 USB 接口中。
3. 按前面板的 **Utility** 按键，然后按两次“**下一页**”进入第 3 页。



图 1 UTILITY 功能菜单

4. 按“**升级**”，然后选择“**升级固件**”进入文件浏览窗口。



图 2 文件浏览窗口

5. 使用万能旋钮（Intensity/Adjust）选择正确的 ads 文件，然后选择“**按下升级操作**”，按仪器提示按下 **Single** 键启动升级。升级过程会出现进度条提示，整个过程大约持续 5~6 分钟。



图 3 根据提示按下 Single 键启动升级



图 4 升级过程中会有进度条提示

6. 升级完成后会提示“更新成功！请重启示波器！”。此时请重启示波器。



图 5 升级成功

注意：升级过程中请勿断电或拔出 U 盘，否则可能造成仪器升级失败，从而导致无法开机。