

SDS2000 固件版本 1.0 到 2.0 升级指导

1. 升级压缩包内的配置文件（.cfg），升级成功后重启示波器
2. 升级压缩包内的固件版本文件（.ads），升级成功后重启示波器
3. 再次升级相同的固件版本文件（.ads），升级成功后重启示波器
4. 执行自校准